

T-One 系统升级操作说明 （B 版系统）

TF 卡升级操作

升级前的准备：

- 1、准备好随壹本配备的充电器和 USB 连线——给 T-One 充满电；
- 2、一张小于 2G 容量的 MicroSD（TF）扩展卡，推荐使用品牌—— Sandisk(晨碟)、Kingston（金士顿）、Transcend（创见）；
- 3、从网上下载或售后服务处获得与机器对应的系统升级软件压缩包；

PS：A 版硬件和 B 版硬件的区分： 两个版本的启动画面是不同

A 版硬件：启动画面是——黑色的背景，中间显示球形的 {T-One} logo；

B 版硬件：启动画面是——绿色的背景，中间显示条形的 {e 人 e 本} logo；

一 系统升级操作：

- 1、通过 PC 及读卡器将系统升级软件压缩包中的《NK.bin》文件解压后复制到 TF 卡的根目录；
- 2、将 TF 卡插入充好电的 T-One 机器中， 长按机器的『开机』键，直到机器进入完全关机状态（Reset）；
- 3、先按住机身右上角的『主页』键不放；
- 4、另一只手按下『开机』键，指示灯亮起绿灯后，『开机』键可以放开，但保持『主页』键不放；
- 5、进入到蓝色画面，看到有英文字符显示后，『主页』键就可放开；



```
Eboot for TF Fuser ( V1.2 ) 2010-01-28 Debug ^_^
***System Update Begin***
Write BL1 / BL2 Start ...
No BL1 /BL2 in TF Card !
Write Eboot Start ...
No Eboot in TF Card !
Write Monitor Start ...
No Monitor in TF card !
Write logo Start ...
No logo in TF Card !
Read NK Start ...
Write NK Start ...
```

- 6、大约需要 3~4 分钟，升级会自动完成；
- 7、当机器启动后，请等待 1 分钟后，拔出在机器内的 TF 卡，再次长按『开机』键，直到机器进入完全关机状态，然后再按『开机』键启动正常进入系统，至此通过 TF 卡升级系统就

已完成:

二 复制资料

- 1、将 T-One 与电脑连接;
- 2、点击 T-One 主界面上的“ USB 连接”图标,进入到 U 盘连接画面。
- 3、在电脑上操作,删除磁盘中 \System\BenMusic 目录下的所有文件,再拷入新的从压缩包解压出来的, eBenMusic 目录下的所有文件;

至此所有的升级都已完成,可正常使用;

注意事项:

- 1、务必保证电池电量充足,至少 80%以上;
- 2、务必按照操作说明进行操作,在机器升级过程中请耐心等待,尤其不要长按『开机』键进行 Reset 操作;
- 3、务必对应自己机器下载升级包,B 版的升级包只能用于 B 版硬件的机器;A 版的升级包只能用于 A 版硬件的机器,不能混用;
- 4、TF 卡在升级前,最好使用 Windos XP 系统格式化一次(不要使用快速格式化),升级时卡中只包含一个 NK.bin 文件,不要放入其他文件;